

## RECHERCHE AUTOMATIQUE DE CHAINES TV TELEVISEURS DE LA MARQUE LG

Allumez votre téléviseur LG sur une des chaînes et appuyez sur la touche « Home » de la télécommande.



Sélectionnez les « Paramètres » qui se trouvent en haut à droite de votre téléviseur.



Ensuite sélectionnez « Paramètres avancés » qui se trouve en bas à droite de votre écran puis validez avec OK.



Ensuite, choisissez l'onglet « Chaînes » dans le menu à l'écran et appuyez sur OK.



Par la suite, sélectionnez « Réglages des chaînes »



Dans le menu Réglage des chaînes, sélectionnez le « Réglage automatique »



Sélectionnez « Câble » comme modes de réglage des chaînes.



Sélectionnez « Autres opérateurs » comme fournisseur de services du câble, puis « Suivant » en validant avec OK.



Ensuite, modifiez la fréquence de départ en mettant « 411'000 (KHZ) » Descendez jusqu'à « Suivant » et faites OK.



Sélectionnez « Recherche numérique » puis allez sur l'onglet « Démarrer » et validez avec OK.



Veillez patienter jusqu'à la fin de la recherche qui dure quelques minutes.

Lorsque la recherche est terminée, un nouveau menu s'affiche.

Validez avec « Terminer » en appuyant sur la touche OK.

La mémorisation automatique est terminée, vos chaînes sont maintenant correctement installées.